


Údržba

1. Denní čištění

Je nezbytné odstraňovat suché nečistoty nejméně jednou denně. Nejúčinnější metodou je použití vysavačů, které obsahují mechanicky ovládaný rotační kartáč nebo samostatné sací přístroje s přídavným rotačním kartáčem. Vysávejte pomalu a ve všech směrech po celé rohoži, pro co nejlepší využití efektu kombinace sání a kartáčování.



Vyhnete se problémů!

Pokud se vám vysáváním nepodaří odstranit suché nečistoty, může to být z těchto důvodů:

- Opotřebované kartáče nebo špatná výška kartáčů - je nutné, aby se kartáče dotýkaly celých vláken rohoží.
- Kartáče se neotáčejí tak, jak mají – uvolněný řemen oslabuje výkon kartáčování.
- Omezený nebo upsaný přívod vzduchu snižuje sací sílu.
- Sběrný sáček je plný nečistot a potřebuje vyprázdnit nebo vyměnit.

2. Pravidelné čištění

Opatrně setřete rozlité tekutiny z povrchu tupou stěrkou. Vyčistěte zbytek skvrny vhodným čističem skvrn na koberce (určeným pro podlahové krtiny z polyamidového vlasu) a opláchněte čistou vodou. Nechte uschnout. Vysoce zatížené prostory vyžadují zvýšenou pozornost, aby se zabránilo koncentrovanému znečištění prostoru a zmírnilo vytvoření „vyšlapaných cest“. Pokud budete pravidelně aplikovat níže popsané způsoby čištění, prodloužíte tak intervaly mezi plánovanou pravidelnou údržbou – zejména pak u světlých a hladkých provedení.



Suché čištění:

Tento způsob čištění je založen na použití čisticího roztoku, který je složen z vody, čisticího prostředku popř. bezpečného rozpouštědla. Poté, co je místo vysáto, naneste čisticí roztok na vlákna. Roztok nechejte chvíli působit, aby na sebe navázal nečistoty a znova celé místo vysajte. Tento postup může být opakován kolikrát, kolikrát je pro odstranění nečistot potřeba.

Cylindrické kartáčování:

Tato metoda také využívá přístroje s rotačními kartáči, v tomto případě ale příslušný prostředek pro čištění koberců v kartáčování do vlasu a špinavá voda se vrací zpět do přístroje. Tuto činnost opakujte do úplného odstranění všech nečistot. Zbytky čisticího roztoku musí být odsáty opět vysavačem, tentokrát však za použití čisté teplé vody, bez čisticího roztoku. Pokud se jedná o volně položenou rohož, je nutné ji pravidelně vyklepat.

Vyhnete se problémů!

Dávejte pozor, abyste po každé aplikaci důkladně vysáli veškerý čisticí roztok a zabránili tak z důvodů opakování aplikací jeho zanášení mezi vlákna.

3. Plánovaná údržba

V pravidelných intervalech by měly být rohože čištěny procesy hloubkového čištění, nazvanými čištění sprejem. To odstraní nečistoty zespodu vlasu a navrátí povrchu původní vzhled, aby dále optimálně fungovala čisticí funkce. Frekvence takového hloubkového čištění závisí na faktorech, jako je typ a množství provozu, jakož i účinnost „Denního čištění“ a „Pravidelného čištění“



Tento proces může probíhat za použití sprejového čisticího přístroje nebo spreje 3 v 1 a kartáčového stroje. Pokud není možné mokré vysávání, je nejlepším řešením práškové čištění.

Pokud se jedná o volně loženou rohož, měla by být čas od času postříkána hadicí a v případě potřeby vykartáčována dočista.

Vyhňete se problémům!

- Doporučujeme použít práškový čisticí prostředek (prostředek nařeďte podle instrukcí výrobce).
- Zajistěte, aby po dokončení čištění byly odstraněny všechny zbytky čisticího prostředku z vlákna rohoží důkladným dočištěním dostatečným množstvím čisté vody.
- Prostor dobře vyvětrejte, urychlíte tak schnutí podlahové krytiny po čištění.
- Zajistěte, aby byla rohože vždy suchá před tím, než se začne znova používat.

Odstranění skvrn

Pokud dojde ke znečištění, je důležité to řešit okamžitě bez zbytečného odkladu, aby se omezily následky znečištění a usnadnilo samotné čištění.

Suché skvrny

Použijte tupý předmět, něco jako např. plastovou stérku, kterou opatrně odstraňte ulpělé nečistoty z povrchu vláken. Následně rohož vysajte, abyste odstranili i nečistoty vláken.

Husté tekutiny

Nenásilným způsobem odstraňte rozlitou tekutinu z povrchu opět nejlépe plastovou stérkou. Zbytek tekutiny odstraňte použitím vhodného odstraňovače skvrn na koberce (vhodný odstraňovač pro textilní podlahové krytiny z polyamidových vláken) a následně omyjte čistou vodou. Postup opakujte tolikrát, kolikrát je potřeba a následně nechejte rádně uschnout.

Mokré skvrny

Za pomoci dobře savých hadrů nebo utěrek odstraňte maximum tekutiny z rohože. Zbytek tekutiny odstraňte použitím vhodného odstraňovače skvrn na koberce (vhodný odstraňovač pro textilní podlahové krytiny z polyamidových vláken) a následně omyjte čistou vodou. Postup opakujte do úplného odstranění nečistot a následně nechejte rádně uschnout.

Vyhňete se problémům!

- Mastné a lepkavé skvrny je nutné odstranit co nejrychleji, protože takové znečištění způsobuje lokální odbarvení nebo změnu původního barevného provedení.
- U suchých nečistot, které by ale mohly díky svému složení zanechat skvrny, použijte vysavače s horkou vodou.
- Zbytky čisticího roztoku odstraňte dostatečným množstvím čisté vody. Zabráníte tak předčasnemu ušpinění.
- Postup pro odstranění skvrn aplikujte vždy a ihned, když dojde k znečištění.
- Pokud dojde k mnohonásobnému potřísňení a hrubému znečištění větších ploch, provedte okamžité vyčištění s následnou důkladnou neutralizací zbytků čisticích prostředků.



Odstranění žvýkačky

Na trhu jsou k dostání dva typy odstraňovačů žvýkaček - tvrdnoucí prostředek a zmékující prostředek. Při odstranění žvýkaček z povrchu krytiny Coral použijte prostředek, jehož aplikací žvýkačka ztvrdne. Následně ji seškrábněte a místo vysajte.

Varování

Poznámka: nikdy nepoužívejte na žádné výrobky Coral takové čisticí prostředky, které obsahují chlorovaný uhlovodík nebo bělidla. Před použitím neprověřeného čisticího přípravku, provedte zkoušku na nejméně viditelném místě textilní rohože. Dbejte na informace o používaných výrobcích uvedených v technických listech.